

This manual is available in English, Spanish and Romanian on [www.spacer-tech.com](http://www.spacer-tech.com) and [www.spacer.ro](http://www.spacer.ro)

**PP-3-15, SPMS-3-WH, PP-3-30-TC-USB, PP-3-30B-TC-USB, PP-3-45-TC-USB, PP-3-45B-TC-USB, PP-5-18 v2, PP-5-30, PP-5-30 v2, PP-5-18 USB, PP-5-18B-USB, PP-5-30 USB, PP-5-30B USB, PP-5-45 USB, PP-5-45B-USB,**

**Caractéristiques:**

- Protection contre les surtensions (sauf PP-3-15, SPMS-3-WH)
- Interrupteur et fusible automatique contre les courts-circuits (sauf PP-3-15, SPMS-3-WH)
- Protection enfants
- Puissance maximale : 3500W
- Tension d'alimentation : 250V
- Ampérage : 16A

**Instructions d'utilisation:**

1. Déballez le produit et retirez-le avec précaution.
2. Branchez le produit au réseau, 220V, 1A.
3. L'éclairage rouge de l'interrupteur en position "ON" ("I") signifie que l'appareil est allumé. Si vous souhaitez l'éteindre, mettez l'interrupteur en position "O" (sauf PP-3-15, SPMS-3-WH).
4. Branchez les appareils aux prises de la rallonge (N'utilisez PAS de multiplicateurs de prises).
5. Deux ports USB permettent de charger rapidement deux appareils simultanément à 2.1A\*.
6. Les ports USB et TYPE-C permettent de charger rapidement deux appareils simultanément à 2.4A\*\*.

**Précautions:**

Protection du câble. NE détériorez pas le câble de connexion. Évitez de tirer ou de tordre le câble à l'endroit où il se connecte à l'appareil. Garder hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

Protégez le produit de l'humidité. Ne l'exposez pas à la pluie ni à l'air humide. Gardez le produit à l'écart des liquides.

Gardez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. NE rapprochez pas le produit du feu ni d'autres sources de chaleur (poêles, radiateurs, etc.).

**Élimination du produit.** NE jetez pas le produit ni ses composants électriques avec les ordures ménagères. Utilisez uniquement des centres spécialisés pour la collecte des déchets électroniques.

- \* Valable uniquement pour les produits: **PP-5-18 USB, PP-5-18B-USB, PP-5-30 USB, PP-5-30B USB, PP-5-45 USB, PP-5-45B-USB**
- \*\* Valable uniquement pour les produits: **PP-3-30-TC-USB, PP-3-30B-TC-USB, PP-3-45-TC-USB, PP-3-45B-TC-USB**

**ELIMINATION DES DECHETS:**



Le symbole ci-joint indique que, conformément aux lois et réglementations locales, votre produit et/ou sa batterie doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. Pour obtenir des informations sur les centres de collecte locaux, veuillez contacter la mairie de votre localité ou consulter la page [www.ecotic.fr](http://www.ecotic.fr)

Par la présente, nous déclarons que notre produit est conforme à la Directive 2014/30/EU.

