

This manual is available in English, French and Romanian on www.spacer-tech.com and www.spacer.ro

PP-3-15, SPMS-3-WH, PP-3-30-TC-USB, PP-3-30B-TC-USB, PP-3-45-TC-USB, PP-3-45B-TC-USB, PP-5-18 v2, PP-5-30, PP-5-30 v2, PP-5-18 USB, PP-5-18B-USB, PP-5-30 USB, PP-5-30B USB, PP-5-45 USB, PP-5-45B-USB,

Características:

- Protección contra sobretensiones (excepto PP-3-15, SPMS-3-WH)
- Interruptor y fusible automático de cortocircuito (excepto PP-3-15, SPMS-3-WH)
- Protección para niños
- Potencia máxima: 3500W
- Tensión de alimentación: 250V
- Amperaje: 16A

Instrucciones de uso:

1. Desempaque el producto y sáquelo con cuidado.
2. Conecte el producto a la red, 220V, 1A.
3. La luz roja del interruptor en la posición "ON" ("I") significa que el dispositivo está encendido. Si desea apagarlo, cambie el interruptor a la posición "O" (excepto PP-3-15, SPMS-3-WH).
4. Conecte los dispositivos a los enchufes del alargador (NO utilice multiplicadores de enchufes).
5. Dos puertos USB permiten la carga rápida de dos dispositivos simultáneamente a 2.1A*.
6. Los puertos USB y TYPE-C permiten la carga rápida de dos dispositivos simultáneamente a 2.4A**.

Precauciones:

Protección del cable. NO dañe el cable de conexión. Evite tirar o torcer el cable en el lugar donde se conecta al dispositivo. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Proteja el producto de la humedad. No exponga el producto a la lluvia ni al aire húmedo. Mantenga el producto alejado de líquidos.

Mantenga el producto alejado del fuego y de las fuentes de calor. NO acerque el producto al fuego ni a otras fuentes de calor (estufas, radiadores, etc.).

Eliminación del producto. NO deseche el producto ni sus componentes eléctricos junto con la basura doméstica. Utilice únicamente centros especializados para la recolección de desechos electrónicos.

- * Válido solo para los productos: **PP-5-18 USB, PP-5-18B-USB, PP-5-30 USB, PP-5-30B USB, PP-5-45 USB, PP-5-45B-USB**
- ** Válido solo para los productos: **PP-3-30-TC-USB, PP-3-30B-TC-USB, PP-3-45-TC-USB, PP-3-45B-TC-USB**

ELIMINACION DE DESECHOS:



El símbolo adjunto indica que, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, su producto y/o su batería deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recolección designado por las autoridades locales. Para obtener información sobre los centros locales de recolección, por favor contacte con el ayuntamiento de su localidad o visite la página www.ecotic.es

Por la presente, declaramos que nuestro producto cumple con la Directiva 2014/30/EU.

