

This manual is available in English, Spanish and Romanian on www.spacer-tech.com and www.spacer.ro



Caractéristiques:

Format standard américain
Aucun pilote nécessaire.
Nécessite 2 ports USB disponibles.

Spécifications techniques du clavier:

Format : standard américain
Dimensions : 445 x 144 x 250 mm
Nombre de touches : 104 + 11
Poids : 428 g
Interface : USB

Spécifications techniques de la souris

Type de souris : avec fil
Dimensions : 113 x 59 x 36 mm
Nombre de boutons : 3
Poids : 66,3 g
Interface : USB

Instructions d'utilisation:

1. Ouvrez la boîte et retirez soigneusement le produit.
2. Branchez le câble avec la prise USB du produit à votre appareil (PC, Ordinateur portable, Smartphone, Tablette) en veillant à l'alignement correct avec le port USB.
3. Étant un produit Plug and Play, il ne nécessite aucun pilote supplémentaire pour fonctionner. Suivez les instructions du système d'exploitation pour terminer l'installation.
4. Appuyez sur les touches pour utiliser les fonctions habituelles d'un clavier.
5. Utilisez les touches multimédia pour leurs fonctions dédiées : avancer / reculer / pause / lecture / contrôle du volume, etc.
6. Utilisez la souris pour exécuter les fonctions traditionnelles de la souris, telles que le clic, le double clic et le glissement, etc.

Contenu de l'emballage : clavier filaire, souris filaire, guide d'utilisation

Précautions:

Ne détériorez pas le câble de connexion. Évitez de tirer ou de tordre le câble à l'endroit où il se connecte au dispositif. Protégez le câble des torsions et des flexions répétées et excessives.

Protégez le produit de l'humidité excessive. Ne pas exposer le produit à la pluie ou à de l'air chargé d'humidité. Évitez les éclaboussures de liquide, car elles peuvent provoquer des chocs électriques ou entraîner une surchauffe des circuits. Utilisez un chiffon sec pour essuyer tout liquide renversé sur le produit.

Protégez le produit du feu et des sources de chaleur. Ne rapprochez pas le produit du feu ou d'autres sources de chaleur (poêles, radiateurs, etc.). Ne laissez pas le produit exposé directement au soleil.

ATTENTION : Il est interdit de démonter le produit. Tenter de réparer ce produit n'est pas recommandé et annule la garantie.

Élimination du produit: Ne jetez pas le produit ni les autres composants électroniques avec les ordures ménagères. Utilisez uniquement des centres spécialisés pour la collecte des déchets électroniques.

Élimination des déchets:



Le symbole ci-joint indique que, conformément aux lois et réglementations locales, votre produit et/ou sa batterie doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. Pour plus d'informations sur les centres de collecte locaux, veuillez contacter la mairie de votre commune ou consulter le site www.ecotic.fr

Par la présente, nous déclarons que notre produit est conforme à la Directive 2014/30/UE.

