

Clavier USB filaire
Disposition standard américaine
Manuel d'utilisation



Caractéristiques

Clavier standard taille complète avec 104 touches,
Disposition américaine
Compatible avec Microsoft Windows
Plug and Play
Nécessite un port USB libre

Détails Techniques

Disposition : Standard américain
Nombre de touches : 104
Dimensions : 440 x 162 x 17,5 mm
Poids : 400 g
Interface: USB

Instructions d'utilisation:

1. Ouvrez la boîte et retirez soigneusement le produit.
2. Connectez le câble USB du produit à votre appareil (PC, ordinateur portable, smartphone, tablette), en veillant à bien aligner avec le port USB.
3. Étant un produit avec installation Plug and Play, il ne nécessite aucun pilote supplémentaire pour fonctionner. Suivez les instructions du système d'exploitation pour terminer l'installation.
4. Appuyez sur les touches pour utiliser les fonctions habituelles d'un clavier.
5. Utilisez les touches multimédias pour leurs fonctions dédiées : avancer / reculer / pause / lecture / contrôle du volume, etc.
6. Utilisez la souris pour effectuer des fonctions traditionnelles telles que cliquer, double-cliquer et faire glisser, etc.

Precautions:

Ne pas endommager le câble de connexion. Évitez de tirer ou de tordre le câble à l'endroit où il se connecte à l'appareil. Protégez le câble des pliages répétés et excessifs.

Protégez le produit de l'humidité excessive. Ne pas exposer ce produit à la pluie ou à un air humide. Évitez de renverser des liquides, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou une surchauffe des circuits. Utilisez un chiffon sec pour essuyer les éclaboussures.

Protégez le produit du feu et des sources de chaleur. Gardez le produit à l'écart du feu ou d'autres sources de chaleur (poêles, radiateurs, etc.). Ne laissez pas le produit exposé à la lumière directe du soleil.

AVERTISSEMENT : Il est interdit de démonter le produit. Toute tentative de réparation n'est pas recommandée et entraîne l'annulation de la garantie.

Élimination du produit. Ne jetez pas le produit ni les autres composants électroniques avec les déchets ménagers. Utilisez uniquement des centres spécialisés pour la collecte des déchets électroniques.



ÉLIMINATION DES DÉCHETS:

Le symbole ci-joint indique que votre produit et/ou sa batterie doivent être éliminés séparément des déchets ménagers, conformément aux lois et réglementations locales. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. Pour des informations sur les centres de collecte locaux, veuillez contacter la mairie de votre localité ou consulter la page.

Par la présente, nous déclarons que notre produit est conforme à la Directive 2014/30/UE