

This manual is available in English/Spanish/French and Romanian on www.spacer-tech.com and on www.spacer.ro



Détails techniques :

- Puissance de sortie : 11W (5W + 2x3W)
- Rapport S/B : ≥ 65 dB
- Fréquence de réponse : 45Hz - 18000Hz
- Alimentation : USB 5V
- Contrôle du volume, des basses et des aigus

Instructions d'utilisation :

- Branchez le câble USB des enceintes à l'ordinateur.
- Branchez le câble jack 3,5 mm du haut-parleur à l'ordinateur.
- Lisez de la musique, des films ou des jeux sur l'ordinateur.
- Réglez le volume : augmentez ou diminuez le son en ajustant l'égaliseur audio.

Première utilisation des enceintes / Introduction

- Choisissez un emplacement approprié pour l'appareil : une surface sèche, horizontale et antidérapante.
- Ne placez pas d'objets (comme des vases) sur le haut-parleur.
- Assurez-vous que les enceintes sont suffisamment ventilées !

Fonctions du produit

- Son parfait avec effet stéréo 3D.
- Alimentation via USB, sans besoin d'adaptateur ni d'amplificateur.
- Plug & Play : aucun pilote requis.
- Enceintes haute fréquence

Contenu du paquet

- Enceinte subwoofer : 1 unité
- Enceintes satellites : 2 unités
- Manuel d'utilisation : 1 unité

Precautions:

Merci d'avoir choisi notre système d'enceintes 2.1. Grâce à son design de haute qualité, vous pourrez profiter d'un son immersif dans différentes applications et environnements, tout en ressentant la richesse du paysage sonore. Avant l'installation, lisez attentivement les instructions suivantes. Conservez le manuel d'utilisation pour référence ultérieure.

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas et n'utilisez pas les enceintes sous la pluie ou dans un environnement humide. Ne les utilisez pas à proximité de l'eau (par exemple, salle de bain, piscine, etc.). Assurez-vous que la tension du dispositif est compatible avec celle du réseau électrique.

Ne couvrez pas les orifices de ventilation des enceintes.

N'ouvrez pas l'arrière de l'appareil afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'autres accidents. Pour toute réparation, adressez-vous à un spécialiste.

RAPPEL UTILE

- Débranchez immédiatement l'alimentation si l'appareil présente un défaut afin de protéger l'enceinte et les autres composants électroniques contre tout dommage.
- Ne soumettez pas les enceintes à une source de chaleur extrême, au froid ou à l'humidité. Ne touchez pas les membranes des enceintes avec les doigts ou d'autres objets pour éviter de les endommager.
- Coupez l'alimentation et débranchez la prise lorsque le système n'est pas utilisé. Pour nettoyer les enceintes, utilisez un chiffon sec et doux.

Élimination du produit : Ne jetez pas ce produit ni les autres composants électroniques avec les déchets ménagers. Utilisez uniquement les centres spécialisés pour la collecte des déchets électroniques.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS:



Le symbole ci-joint indique que, conformément aux lois et réglementations locales, votre produit et/ou sa batterie doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, déposez-le dans un point de collecte désigné par les autorités locales. Pour plus d'informations sur les centres de collecte locaux, veuillez contacter la mairie de votre commune ou consulter la page web correspondante www.ecotic.es

Par la présente, nous déclarons que notre produit est conforme à la Directive 2014/30/UE..

