

This manual is available in English, Spanish, French and Romanian on www.spacer-tech.com and on www.spacer.ro . Please search for code: SPB-TOPPER



Características:

- Compatible con A2DP, AVRCP
- Manos libres
- Tres opciones para la reproducción de música: Bluetooth inalámbrico, radio FM, tarjeta microSD
- Duración de funcionamiento: aprox. 5 horas
- Tiempo de carga: 2 horas
- Dimensiones: 60 x 60 x 50 mm
- Peso: 250 g
- Compatible con A2DP, AVRCP

Especificaciones técnicas:

- Tamaño del altavoz: Ø45 mm
- Potencia RMS e impedancia: 3W
- Impedancia: 4 Ohmios
- Frecuencia: 180Hz – 16KHz
- Distorsión: <5%
- Capacidad de la batería: 520mAh
- Voltaje de la batería: 5V
- Versión BT: V4.2
- Índice de protección: IPx4

Contenido del embalaje: altavoz inalámbrico TOPPER, manual de usuario, cable de alimentación miniUSB

Instrucciones de uso

Modo de reproducción Bluetooth

1. Desliza el botón OFF hacia la derecha, escucharás el mensaje "the device already ready to connect" (el dispositivo está listo para conectarse) por Bluetooth.
2. Activa la función Bluetooth en el dispositivo desde el que deseas reproducir música (teléfono, tableta, etc.), busca el altavoz en la lista de dispositivos y conéctalo.
3. Pulsa el botón Reproducir/Pausa para iniciar o detener la música.
4. Ajusta el volumen o cambia de canción deslizando el botón Reproducir/Pausa hacia la derecha o izquierda.
5. Pulsa brevemente el botón para responder o finalizar llamadas. El micrófono incorporado permite realizar llamadas en modo manos libres. El altavoz reanudará la reproducción de música después de que finalice la llamada (si la fuente de audio no se ha detenido o no ha salido del rango de conexión).

Modo de reproducción con tarjeta microSD

1. Enciende el altavoz.
2. Inserta una tarjeta microSD (hasta 32GB) en el puerto correspondiente y el altavoz reproducirá automáticamente los archivos de audio almacenados.
3. Durante la reproducción, pulsa el botón Reproducir/Pausa para iniciar o detener la música.
4. Desliza el botón Reproducir/Pausa hacia la derecha o izquierda para subir o bajar el volumen o cambiar de canción

Modo AUX-IN

1. Enciende el altavoz deslizando el botón hacia la derecha (MP3).
2. Usa el cable de carga con conector JACK para conectar el altavoz al dispositivo desde el que quieres reproducir música (PC, teléfono, TV, etc.).
3. Desliza y mantén presionado el botón Reproducir/Pausa hacia la derecha o la izquierda para ajustar el volumen.

Modo radio FM

1. Enciende el altavoz deslizando el botón OFF hacia la derecha e introduce el cable MiniUSB como antena.
2. Mantén presionado el botón Reproducir/Pausa hasta escuchar "FM MODE".
3. Mantén presionado el botón Reproducir/Pausa y deslízalo hacia la derecha para buscar y memorizar emisoras de radio.
4. Desliza brevemente el botón Reproducir/Pausa para cambiar entre los canales FM.

Función True Wireless Stereo:

1. Enciende dos altavoces Topper, ambos en modo Bluetooth.
2. Desactiva la función Bluetooth del dispositivo desde el que reproduces música y espera aproximadamente un minuto. Escucharás un sonido que confirma que el altavoz 1 se conectará con el altavoz 2.
3. Activa la función Bluetooth en el dispositivo desde el que desees reproducir música y conéctalo al altavoz 1, que aparecerá en el menú de escaneo. La música se reproducirá en ambos altavoces al mismo tiempo.

Recarga del altavoz:

1. Apaga el altavoz, introduce el cable de carga miniUSB en el puerto de recarga del altavoz y conecta el otro extremo del cable al PC o al cargador de pared.
2. El indicador LED permanecerá encendido en rojo durante la carga y se apagará una vez que el altavoz esté completamente cargado.

Precauciones:

Mantenga el producto alejado de la humedad. No exponga el producto a la lluvia ni al aire húmedo. Manténgalo alejado de los líquidos. Mantenga el producto alejado del fuego y de las fuentes de calor. No coloque el producto cerca del fuego ni de otras fuentes de calor (estufas, radiadores, etc.)

Eliminación del producto. No deseche el producto ni otros componentes electrónicos junto con la basura doméstica. Utilice únicamente centros especializados para la recogida de residuos electrónicos.



Eliminación de residuos:

El símbolo adjunto indica que, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, su producto y/o su batería deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. Para obtener información sobre los centros de recogida locales, contacte con el ayuntamiento de su localidad o visite la página www.ecotic.es

Por la presente, ROYAL COMPUTERS declara que el tipo de equipo de radio cargador inalámbrico cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: www.spacer-tech.com and on www.spacer.ro

