

This manual is available in English, Spanish, French and Romanian on www.spacer-tech.com and on www.spacer.ro . Please search for code: SPB-TOPPER



Caracteristiques:

- Compatible avec A2DP, AVRCP
- Mains libres
- Trois options pour la lecture de musique : Bluetooth sans fil, radio FM, carte microSD
- Distance de fonctionnement : max. 10 m
- Autonomie : environ 5 heures
- Temps de charge : 2 heures
- Dimensions : 60 x 60 x 50 mm
- Poids : 250 g

Spécifications techniques:

- Taille du haut-parleur : $\Phi 45$ mm
- Puissance RMS et impédance : 3W
- Impédance : 4 Ohms
- Fréquence : 180Hz – 16KHz
- Distorsion : <5%
- Capacité de la batterie : 520mAh
- Tension de la batterie : 5V
- Version BT : V4.2
- Indice de protection : IPx4

Contenu de l'emballage : enceinte sans fil TOPPER, manuel d'utilisation, câble d'alimentation miniUSB

Instructions d'utilisation

Mode de lecture Bluetooth

1. Faites glisser le bouton OFF vers la droite, vous entendrez le message "the device already ready to connect" (l'appareil est prêt à se connecter) via Bluetooth.
2. Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil à partir duquel vous souhaitez diffuser de la musique (téléphone, tablette, etc.), recherchez l'enceinte dans la liste des appareils et connectez-la.
3. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour démarrer ou arrêter la musique.
4. Ajustez le volume ou passez à la chanson suivante/précédente en faisant glisser le bouton Lecture/Pause vers la droite ou la gauche.
5. Appuyez brièvement sur le bouton pour répondre ou raccrocher un appel. Le microphone intégré permet de passer des appels en mode mains libres. L'enceinte reprendra la lecture de la musique après la fin de l'appel (si la source audio ne s'est pas arrêtée ou n'est pas hors de portée).

Mode de lecture avec carte microSD

1. Allumez l'enceinte.
2. Insérez une carte microSD (jusqu'à 32 Go) dans le port dédié, et l'enceinte lira automatiquement les fichiers audios stockés.
3. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour démarrer ou arrêter la musique.
4. Faites glisser le bouton Lecture/Pause vers la droite ou la gauche pour augmenter ou diminuer le volume ou changer de piste.

Mode AUX-IN

1. Allumez l'enceinte en faisant glisser le bouton vers la droite (MP3).
2. Utilisez le câble de charge avec prise JACK pour connecter l'enceinte à l'appareil à partir duquel vous souhaitez lire la musique (PC, téléphone, TV, etc.).
3. Faites glisser et maintenez enfoncé le bouton Lecture/Pause vers la droite ou la gauche pour ajuster le volume.

Mode AUX-IN

1. Allumez l'enceinte en faisant glisser le bouton vers la droite (MP3).
2. Utilisez le câble de charge avec prise JACK pour connecter l'enceinte à l'appareil à partir duquel vous souhaitez lire la musique (PC, téléphone, TV, etc.).
3. Faites glisser et maintenez enfoncé le bouton Lecture/Pause vers la droite ou la gauche pour ajuster le volume.

Fonction True Wireless Stereo:

1. Allumez deux enceintes Topper, toutes deux en mode Bluetooth.
2. Désactivez la fonction Bluetooth de l'appareil depuis lequel vous diffusez la musique et attendez environ une minute. Vous entendrez un son confirmant que l'enceinte 1 va se connecter à l'enceinte 2.
3. Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil que vous souhaitez utiliser pour lire la musique et connectez-le à l'enceinte 1, qui apparaîtra dans le menu de recherche. La musique sera diffusée simultanément sur les deux enceintes.

Recharge de l'enceinte:

1. Éteignez l'enceinte, insérez le câble de charge miniUSB dans le port de recharge de l'enceinte et connectez l'autre extrémité du câble à un PC ou à un chargeur mural.
2. Le voyant LED restera allumé en rouge pendant la charge et s'éteindra une fois l'enceinte complètement chargée.

Précautions:

Protégez le produit de l'humidité. Ne l'exposez pas à la pluie ni à un air chargé d'humidité. Éloignez le produit des liquides. Gardez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Ne placez pas le produit près d'un feu ou d'autres sources de chaleur (poêles, radiateurs, etc.).

Élimination du produit. Ne jetez pas le produit ni les autres composants électroniques avec les déchets ménagers. Utilisez uniquement des centres spécialisés pour la collecte des déchets électroniques.

Élimination des déchets:



Le symbole ci-joint indique que, conformément aux lois et réglementations locales, votre produit et/ou sa batterie doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, déposez-le dans un point de collecte désigné par les autorités locales. Pour obtenir des informations sur les centres de collecte locaux, veuillez contacter votre mairie ou consulter le site www.ecotic.fr

Par la présente, ROYAL COMPUTERS déclare que le type d'équipement radio chargeur sans fil est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante: www.spacer-tech.com and on www.spacer.ro

