

This manual is available in English, Spanish and French on www.spacer-tech.com and www.spacer.ro

PP-3-15, SPMS-3-WH, PP-3-30-TC-USB, PP-3-30B-TC-USB, PP-3-45-TC-USB, PP-3-45B-TC-USB, PP-5-18 v2, PP-5-30, PP-5-30 v2, PP-5-18 USB, PP-5-18B-USB, PP-5-30 USB, PP-5-30B USB, PP-5-45 USB, PP-5-45B-USB,

Caracteristici:

- Protecție supratensiune (cu excepția **PP-3-15, SPMS-3-WH**)
- Intrerupator și siguranța automată de scurtcircuit (cu excepția **PP-3-15, SPMS-3-WH**)
- Protecție copii
- Putere maximă: 3500W
- Tensiune alimentare: 250V
- Amperaj: 16A

Instructiuni de utilizare

1. Desfaceți ambalajul și scoateți cu grijă produsul.
2. Conectați produsul la rețea, 220V, 1A.
3. Iluminarea roșie a comutatorului în poziția „ON” („I”) înseamnă că dispozitivul este pornit. Dacă doriți închiderea acestuia comutați în poziția „O”, (cu excepția **PP-3-15, SPMS-3-WH**)
4. Conectați consumatorii la prizele prelungitorului (NU utilizați multiplicatoare de stechere).
5. Două porturi USB permit încărcarea rapidă a două dispozitive simultan la 2.1A*
6. Porturile USB și TYPE-C permit încărcarea rapidă a două dispozitive simultan la 2.4A**

Precauții

Protecția cablului. NU deteriorați cablul de conectare. Evitați să trageți sau să răsuciți cablul în locul unde se îmbină cu dispozitivul. A se feri de copii și de animalele de companie.

Feriti produsul de umiditate. Nu expuneți produsul la ploaie sau la aer încărcat cu umiditate. Feriti produsul de lichide.

Feriti produsul de foc și de sursele de căldură. NU apropiați produsul de foc sau de alte surse de încălzire (sobe, calorifere et.)

Aruncarea produsului. NU aruncați produsul sau componentele sale electrice împreună cu gunoiul menajer. Folosiți doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.

- * Valabil doar pentru produsele: **PP-5-18 USB, PP-5-18B-USB, PP-5-30 USB, PP-5-30B USB, PP-5-45 USB, PP-5-45B-USB**
- ** Valabil doar pentru produsele: **PP-3-30-TC-USB, PP-3-30B-TC-USB, PP-3-45-TC-USB, PP-3-45B-TC-USB**



ELIMINARE DESEURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare vă rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declarăm ca produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

