

This manual is available in English, Spanish and Romanian on www.spacer-tech.com and www.spacer.ro
Please search for: „SPKB-MK-IMMORTAL”



Contenu du paquet

- ① Clavier mécanique
- ② Manuel d'utilisation

Caractéristiques du clavier mécanique

Spécifications:

- Matériau : métal + ABS
- Renforcé avec une feuille de métal
- Interrupteur bleu, 50 millions de pressions
- 87 touches format US, plastique à double injection
- 26 touches sans conflit lors de la pression simultanée
- Prend en charge 9 modes d'éclairage, 4 niveaux d'intensité des couleurs
- Connecteur : USB 2.0
- Tension : 5V
- Plug and play
- Dimensions : 352 x 125 x 35 mm
- Poids : 765 g ± 10 g
- Compatible : Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10A, Android, Linux, Mac & Mac

• Introduction aux fonctions du clavier mécanique

- 26 touches sans conflit: Q A Z W S X E D C R F V T G B M Tab Capslock Shift-L Ctrl-L Alt-L Space ↑ ↓
← →



- FN + INS ajustez le mode d'éclairage du clavier parmi 9 modes d'éclairage;
- FN+"↑/↓" réglage de l'intensité de l'éclairage +/-
- FN+"←/→" pour le réglage de la vitesse de l'éclairage, 4 niveaux disponibles. Réglage disponible uniquement en mode "breathing"
- FN+W: ↑↓←→ basculer sur les touches W S A D
- Fn + [F1 ~ F12]: pour utiliser les fonctions multimédia:

| | Touche | Fonction | Touche | Fonction |
|-----|--------|-------------------|--------|-----------------|
| Fn+ | F1 | Media | F7 | Play/Pause |
| | F2 | Volume - | F8 | Fichier urmator |
| | F3 | Volume + | F9 | Email |
| | F4 | Muet | F10 | Web/Home |
| | F5 | Stop | F11 | Ordinateur |
| | F6 | Fichier précédent | F12 | Calculatrice |

Instructions de sécurité

1. Tenez le clavier éloigné des objets pointus qui pourraient le rayer.
2. Ne placez pas d'objets lourds sur le clavier.
3. Ne tirez pas et ne tordez pas le clavier. Ne pressez pas trop fort sur le clavier.
4. Pour le nettoyage, essuyez doucement le clavier avec un chiffon en coton humide.
5. Le clavier doit être déconnecté avant le nettoyage. N'utilisez pas de liquide de nettoyage
6. Protégez le produit du feu et des sources de chaleur. Ne rapprochez pas le produit du feu ni d'autres sources de chaleur (poêles, radiateurs, etc.).

Élimination du produit. Ne jetez pas le produit ni d'autres composants électroniques avec les déchets ménagers. Utilisez uniquement des centres spécialisés pour la collecte des déchets électroniques.



ELIMINARE DESEURI:

Le symbole ci-joint indique qu'en conformité avec les lois et réglementations locales, votre produit et/ou sa batterie doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit arrive à la fin de sa durée de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. Pour des informations sur les centres de collecte locaux, veuillez contacter la mairie de votre localité ou accéder à la page www.ecotic.fr

Par la présente, nous déclarons que notre produit est conforme à la Directive 2014/30/EU.

