

This manual is available in English, French and Romanian on www.spacer-tech.com and on www.spacer.ro



Características:

Formato estándar estadounidense
No necesita controladores.
Requiere 2 puertos USB disponibles.

Especificaciones técnicas del teclado:

Formato: estándar de EE.UU.
Dimensiones: 445 x 144 x 250 mm
Número de teclas: 104 + 11
Peso: 428 g
Interfaz: USB

Especificaciones técnicas del ratón

Tipo de ratón: con cable
Dimensiones: 113 x 59 x 36 mm
Número de botones: 3
Peso: 66.3 g
Interfaz: USB

Instrucciones de uso

1. Abra la caja y saque el producto con cuidado.
2. Conecte el cable con el conector USB del producto a su dispositivo (PC, Laptop, Smartphone, Tableta) asegurándose de alinear correctamente el conector con el puerto USB.
3. Al ser un producto de instalación Plug and Play, no necesita controladores adicionales para funcionar. Siga las instrucciones del sistema operativo para completar la instalación.
4. Presione las teclas para utilizar las funciones habituales de un teclado.
5. Use las teclas multimedia para sus funciones dedicadas: adelantar / retroceder / pausar / reproducir / controlar volumen, etc.
6. Use el ratón para ejecutar funciones tradicionales, como hacer clic, doble clic y arrastrar, etc.

Contenido del embalaje: teclado con cable, ratón con cable, guía de usuario

Precauciones:

No dañe el cable de conexión. Evite tirar o torcer el cable en el punto de unión con el dispositivo. Proteja el cable de las torsiones y doblamientos repetidos y excesivos.
Proteja el producto de la humedad excesiva. No exponga el producto a la lluvia o al aire cargado de humedad. Evite derrames de líquidos, ya que pueden causar descargas eléctricas o sobrecalentamiento de los circuitos. Use un paño seco para limpiar el producto de cualquier líquido derramado.
Proteja el producto del fuego y de fuentes de calor. No acerque el producto al fuego o a otras fuentes de calor (estufas, radiadores, etc.). No deje el producto expuesto directamente al sol.
ATENCIÓN: Está prohibido desmontar el producto. Intentar reparar este producto no se recomienda y anulará la garantía.

Eliminación del producto: No deseché el producto ni otros componentes electrónicos junto con la basura doméstica. Utilice solo centros especializados para la recolección de residuos electrónicos.

Eliminación de desechos:



El símbolo adjunto indica que, de acuerdo con las leyes y normativas locales, su producto y/o su batería deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recolección designado por las autoridades locales. Para obtener información sobre los centros locales de recolección, comuníquese con el ayuntamiento de su localidad o visite la página www.ecotic.es

Por la presente, declaramos que nuestro producto cumple con la Directiva 2014/30/UE.

