

This manual is available in English, Spanish, French and Romanian on [www.spacer-tech.com](http://www.spacer-tech.com) and on [www.spacer.ro](http://www.spacer.ro). Please search for code SPB-807 or SPB-807-BK



**Détails techniques :**

- Puissance de sortie : 5W + 2\*3W
- Rapport signal/bruit : < 65dB
- Réponse en fréquence : 50Hz - 18000Hz
- Alimentation : USB 5 V

**Instructions d'utilisation :**

- Connectez le câble USB du haut-parleur à l'ordinateur.
- Connectez le câble jack 3,5 mm du haut-parleur à l'ordinateur.
- Lisez de la musique, des films ou des jeux sur l'ordinateur.
- Réglez le volume : augmentez ou diminuez le volume en ajustant l'égaliseur audio.

**Première utilisation de l'appareil / Introduction**

- Choisissez un emplacement approprié pour l'appareil : une surface sèche, horizontale et antidérapante.
- Ne placez pas d'objets (comme des vases) sur le haut-parleur.
- Assurez-vous que l'appareil est suffisamment ventilé !

**Fonctions du produit**

- Son parfait avec effet stéréo 3D.
- Connexion Plug & Play, aucun pilote requis.
- Haut-parleur haute fréquence.

**Contenu du paquet**

- Haut-parleur subwoofer : 1 pièce
- Haut-parleurs satellites : 2 pièces
- Manuel d'utilisation : 1 pièce

**Instructions générales de sécurité**

Nous vous remercions d'avoir acheté notre système de haut-parleurs 2.1. Grâce à la conception de haute qualité de nos produits, vous pouvez profiter d'un son réaliste dans diverses applications et environnements. Avant l'installation, veuillez lire attentivement les instructions suivantes. Conservez le manuel d'utilisation pour toute consultation ultérieure. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. N'utilisez pas l'appareil dans des conditions de pluie ou d'humidité. Ne l'utilisez pas à proximité de l'eau (par exemple, baignoires, piscines, caves à forte humidité). Branchez l'appareil uniquement sur une prise correctement installée. Assurez-vous que la tension de l'appareil est compatible avec celle du réseau électrique.

Ne couvrez pas les orifices de ventilation de l'appareil.

Ne démontez pas la plaque arrière pour éviter tout risque d'électrocution ou d'autres accidents. En cas de besoin de réparation, faites appel à un spécialiste.

**MÉMENTO UTILE**

Pour prolonger la durée de vie de votre appareil, évitez les distorsions et protégez votre audition. Ne réglez pas le volume trop fort. N'utilisez pas l'appareil à son volume maximal, cela pourrait l'endommager. Débranchez immédiatement l'alimentation si l'appareil présente un dysfonctionnement afin de protéger le haut-parleur et les autres composants électroniques contre toute détérioration.

Ne soumettez pas les haut-parleurs à une source de chaleur extrême, au froid ou à l'humidité. Ne touchez pas les membranes des haut-parleurs avec les doigts ou d'autres objets afin d'éviter de les abîmer.

Éteignez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas. Pour nettoyer les haut-parleurs, utilisez un chiffon sec et doux.

**Élimination du produit.** Ne jetez pas le produit ni ses composants électroniques avec les ordures ménagères. Utilisez uniquement les centres spécialisés pour la collecte des déchets électroniques.

**ÉLIMINATION DES DÉCHETS :**



Le symbole ci-joint indique que, conformément aux lois et réglementations locales, votre produit et/ou sa batterie doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie utile, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. Pour plus d'informations sur les centres de collecte locaux, veuillez contacter la mairie de votre commune ou consulter le site [www.ecotic.es](http://www.ecotic.es)

Par la présente, nous déclarons que notre produit est conforme à la Directive 2014/30/UE.

