

This manual is available in English, Spanish, French and Romanian on [www.spacer-tech.com](http://www.spacer-tech.com) and on [www.spacer.ro](http://www.spacer.ro).  
Please search for code : SPCR-TYPEC-USB-01



Caractéristiques:

- Interface : Type-C et USB 3.0 (mâle)
- Taux de transfert de données élevé jusqu'à 5 Gbps
- Type-C et USB 3.0 femelle pour les périphériques externes avec USB
- Matériau : Alliage d'aluminium
- Lit les cartes SD et microSD (une à la fois, pas simultanément)
- Plug & Play
- Dimensions : 85 x 20 x 11 mm
- Poids : 21 g

### Instructions d'utilisation

1. Assurez-vous que votre appareil ou ordinateur est compatible avec les ports USB Type-C et USB 3.0. Si ce n'est pas le cas, vous aurez besoin d'un adaptateur ou d'un HUB USB approprié.
2. Connectez le lecteur de cartes au port USB Type-C ou USB 3.0 de votre ordinateur ou appareil. Assurez-vous qu'il est correctement et fermement branché.
3. Pour lire une carte SD ou microSD, insérez-la dans l'emplacement correspondant du lecteur de cartes.
4. La carte devrait être détectée automatiquement par le système d'exploitation de votre ordinateur ou appareil. Une fois détectée, vous pourrez accéder à son contenu via l'explorateur de fichiers.
5. Lorsque vous avez terminé d'utiliser la carte, veuillez à l'éjecter correctement :
6. Sous Windows, utilisez la fonction "Éjecter" ou "Retirer le périphérique en toute sécurité" avant de retirer physiquement la carte.
7. Sous macOS, faites glisser l'icône de la carte depuis Finder vers la corbeille pour la déconnecter.
8. Une fois déconnectée, vous pouvez retirer la carte du lecteur de cartes.

**Contenu de l'emballage :** Lecteur de cartes, manuel d'utilisation

### Précautions:

Protégez le produit de l'humidité. Ne l'exposez pas à la pluie ni à un environnement chargé en humidité. Évitez tout contact avec des liquides.

Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Ne l'approchez pas du feu ni d'autres sources de chaleur (poêles, radiateurs, etc.).

**Élimination du produit :** Ne jetez pas le produit ni ses composants électroniques avec les déchets ménagers. Utilisez uniquement des centres spécialisés pour la collecte des déchets électroniques.

### ÉLIMINATION DES DÉCHETS :



Le symbole ci-joint indique que, conformément aux lois et réglementations locales, votre produit et/ou sa batterie doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit atteint la fin de sa durée de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. Pour plus d'informations sur les centres de collecte locaux, veuillez contacter la mairie de votre commune ou consulter le site web correspondant [www.ecotic.fr](http://www.ecotic.fr)

Par la présente, nous déclarons que notre produit est conforme à la Directive 2014/30/UE.

